

## Ihr Telefon



- ① Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
- ② Kamera (Cisco IP-Telefone 8845 und 8865)
- ③ Funktions- und Sitzungstasten
- ④ Softkeys
- ⑤ Zurück, Navigationsrad (Klingeln und **Auswahl**taste) und Freigabe
- ⑥ Halten, Übergabe und Konferenz
- ⑦ Headset, Lautsprecher und Stummschaltung
- ⑧ Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
- ⑨ Lautstärke

## Funktions- und Sitzungstasten (normaler Leitungsmodus)

Verwenden Sie die Funktionstasten (links), um die Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen oder auf Funktionen zuzugreifen. Verwenden Sie die Sitzungstasten (rechts), um verschiedene Aufgaben auszuführen, beispielsweise einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- Grün, leuchtet: Aktiver Anruf
- Grün, blinkt: Gehaltener Anruf
- Gelb, leuchtet: Private Leitung wird verwendet
- Gelb, blinkt: Eingehender Anruf
- Rot, leuchtet: Remoteleitung wird verwendet
- Rot, blinkt: Remoteleitung wird gehalten

## Anrufen

Geben Sie eine Nummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

## Anruf annehmen

Drücken Sie die gelb blinkende Leitungstaste.

## Anruf halten (in die Warteschleife stellen)

1. Drücken Sie **Halten** .
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut **Halten**.

## Letzte Anrufe anzeigen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Zuletzt verwendet**.
3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.


## Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie **Übergeben** in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe**.


## Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

1. Drücken Sie **Konferenz** in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
2. Drücken Sie **Aktive Anrufe**, um einen gehaltenen Anruf auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut **Konferenz**.


## Anruf mit einem Headset

1. Stecken Sie ein Headset ein.
2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Headset** .

## Anruf mit einem Lautsprecher

1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
2. Drücken Sie **Lautsprecher** .

## Stummschalten


1. Drücken Sie **Ton aus** .
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.

## Ihr Video anhalten

(Nur Cisco IP-Telefone 8845 und 8865.)

1. Drehen Sie den Kameraverschluss nach links, um Ihr Video anzuhalten.
2. Drehen Sie den Kameraverschluss nach rechts, um Ihr Video zu starten.



## Voicemails abrufen

Drücken Sie **Nachrichten**  und folgen Sie den Anweisungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.

## Alle Anrufe weiterleiten

1. Wählen Sie eine Leitung aus und drücken Sie **Alle weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Voicemail**.
3. Drücken Sie **Rufuml. aus**, um wieder Anrufe zu erhalten.


## Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   links oder rechts, um die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einzustellen, während Sie das Telefon verwenden.


## Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   links oder rechts, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.


## Rufton ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **Rufton** aus.
3. Wählen Sie eine Leitung aus.
4. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
5. Drücken Sie **Festlegen** und **Übernehmen**, um den gewählten Rufton zu speichern.

## Die Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **Helligkeit**.
3. Drücken Sie das Navigationsrad links, um die Helligkeit zu reduzieren, oder rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.
4. Drücken Sie **Speichern**.

## Schriftgröße ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **Schriftgröße** aus.
3. Wählen Sie eine Schriftgröße aus.
4. Drücken Sie **Speichern**.

## Mobilgerät koppeln

(Nur Cisco IP-Telefone 8851, 8861 und 8865.)

1. Schalten Sie Ihr Mobilgerät in den sichtbaren Modus.
2. Drücken Sie **Anwendungen**  auf Ihrem IP Phone.
3. Wählen Sie **Bluetooth** > **Bluetooth hinzufügen** aus.
4. Wählen Sie Ihr Mobilgerät in der Liste der für die Kopplung verfügbaren Geräte aus.
5. Bestätigen Sie den Hauptschlüssel auf dem Mobilgerät und dem IP-Telefon.
6. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung zum Speichern der mobilen Kontakte aus, dass die Kontakte und das Anrufprotokoll auf Ihrem Mobiltelefon auf Ihrem IP-Telefon verfügbar sein sollen.

## Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)